

Le mode Avion sur tablette et smartphone

Mémo “Mode avion”



Le mode avion ou Hors ligne

Le mode avion désactive tout ce qui concerne les ondes : wifi, données mobiles, Bluetooth ou encore le réseau téléphonique.

Pour l'activer, deux solutions : soit dans le bandeau du haut (en faisant glisser son doigt du haut vers le bas) et en cliquant sur l'avion ; soit dans les paramètres > connexion > mode hors ligne.

Une fois le mode avion activé, vous ne recevez plus aucun appel, ni aucun message (SMS ou mail). Vous pouvez continuer à écouter de la musique ou regarder un film déjà à l'intérieur de votre appareil et qui ne nécessite pas l'accès à Internet. Vous pouvez également regarder vos photos mais ne pouvez pas faire de recherche sur Internet ni utiliser de casques ou écouteurs en Bluetooth.

Pour le désactiver, il suffit d'appuyer à nouveau sur le mode avion pour désactiver et tous les réseaux coupés se remettent automatiquement.

Destination Multimédia

Retour